HERAN
股票代碼 5283

使用說明書



多功能美妝USB風扇

禾聯官方網站

QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『多功能美妝USB風扇』！
為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HUF-07HP010、HUF-07HP020、HUF-07HP030、HUF-07HP040
HUF-07HP050、HUF-07HP060、HUF-07HP070、HUF-07HP080
HUF-07HP090

安全注意事項 ·····
各部件名稱 ·····
使用方法 ·····
清潔保養與收藏 ·····
產品規格與常見故障排除 ·····

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項:

❶ 請勿在潮濕環境中(例如:浴室)使用本產品，接觸水可能會導致產品故障或損壞。

❷ 若產品不慎進水或其他液體，立即關閉風扇電源，讓產品完全晾乾之後再使用。

❸ 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲打可能會導致產品零件損毀。

❹ 請勿自行拆解或修理本產品。

❺ 請勿使用超過規定電壓充電本產品。

❻ 請勿將本產品投入火中，以免發生爆炸危險。

❼ 請將產品存放在陰涼乾燥處及小孩無法接觸到的地方。

❽ 請在室溫(0-40℃)下使用本產品。

❾ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安全注意事項

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。
■ 電源線破損　■ 插頭鬆動　■ 扇葉斷裂式破損
■ 碰撞或摔落損壞　■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
■ 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用， 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱



禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			
姓　名			
電　話			
地　址			

經銷商(蓋店章)

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:
一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR值300 m^3/h以上機種)、水冷扇、 葉片式電暖器、
　洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島排外。
三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等) 及相關配件產品
　(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
五、遙控器保固三個月。
六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項
一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證:
1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠鳥害、公共災害、化學物品、特殊環境(敷熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:
1. 超過保證期間者。
2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
5. 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
6. 零件另計。

保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料以確保相關權利。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司 限股本公份聯司有碩
TEL：(03) 396-1188 FAX：(03) 396-1199
http：//www.heran.com.tw
免付費服務電話:0800-667-999
服務傳真專線：(03) 2627866

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL：(03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號	TEL：(02)6617-7860
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL：(03)958-5592
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL：(03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號	TEL：(04)3609-1122
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號	TEL：(05)310-3755
台南站：台南市安南區安興二路159號	TEL：(06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上寮六路29號	TEL：(07)963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓	TEL：(03)327-5407
台東站：台東市建新路102號	TEL：(089)239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號	TEL：(07)963-1166
金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號	TEL：(07)963-1166

使用方法

風量開關鍵
1.按此第一次，風扇以一檔風量運行。
2.按此鍵第二次，風扇以二檔風量運行。
3.按此鍵第三次，風扇以三檔風量運行。
4.按此鍵第四次，風扇將停止運作。

LED燈使用方式
1.長按此鍵3秒，LED燈一檔燈亮起。
2.按此鍵第二次，LED燈二檔燈亮起。
3.按此鍵第三次，LED燈三檔燈亮起。
4.按此鍵第四次，LED燈即關閉。（可與風扇同時運作）

充電方式
1.使用本產品提供USB充電線後，連接本產品。
2.接上USB供電設備即可使用。

供電方式
1.當產品充電完畢後，無須接線使用內置電池即可使用。
2.當產品無電量時，使用USB充電線可充電及供電使用。

運行時間
一檔風量約11.5H(11.5小時)。
二檔風量約5.3H(5.3小時)。
三檔風量約2.8H(2.8小時)。
(均為電量充足計算)

充電時間
本產品充電時間約3.5H(3.5小時)。

清潔保養與收藏

清潔與保養
❶ 清潔與保養本產品之前，一定要先關閉電源，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
❷ 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
❸ 如有沾染不易脫落的汙垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養
❶ 前後網及扇葉可以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布擦乾。(注意不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
❷ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項
在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意本產品有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產品名稱	多功能美妝USB風扇
電池規格	18650 LIion 2000mAh
輸入電壓	DC5V
額定消耗功率	2.2W
機體重量	127g
機體尺寸	W80*H173*D33 mm

Memo