

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 商品名稱 |  | 購買日期 |          |
| 商品型號 |  |      | 經銷商(蓋店章) |
| 姓名   |  |      |          |
| 電話   |  |      |          |
| 地址   |  |      |          |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

### 5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

### 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

### 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

### 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市建航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239710

# HERAN

# 使用說明書



## 電烤箱



禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

感謝您購買本公司電烤箱，為了您的方便及確保使用安全，請仔細閱讀此說明書，並按步驟操作。並請妥善保存以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HEO-20K1、HEO-20K2、HEO-20K3、HEO-20K5、HEO-20K6、HEO-20K7、  
HEO-20K8、HEO-20K9、20K1-HEO、20K2-HEO、20K3-HEO、20K5-HEO、  
20K6-HEO、20K7-HEO、20K8-HEO、20K9-HEO、AEO-20K1、AEO-20K2、  
AEO-20K3、AEO-20K5、20K1-AEO、20K2-AEO、20K3-AEO、20K5-AEO、  
SEO-20K1、SEO-20K2、SEO-20K3、SEO-20K5、20K1-SEO、20K2-SEO、  
20K3-SEO、20K5-SEO

|            |    |
|------------|----|
| 1.安全注意事項   | 1  |
| 1.1 注意事項   | 1  |
| 2.主要零部件名稱  | 3  |
| 2.1 主機組件介紹 | 3  |
| 3.操作指南     | 4  |
| 3.1 使用說明   | 4  |
| 3.2 操作步驟   | 5  |
| 3.3 上火     | 6  |
| 3.4 下火     | 6  |
| 3.5 上下火    | 7  |
| 3.6 發酵     | 7  |
| 4.烹飪指導     | 8  |
| 4.1 烹飪指導   | 8  |
| 5.清潔及保養    | 9  |
| 5.1 清潔及保養  | 9  |
| 6.技術參數     | 10 |
| 6.1 主機功能參數 | 10 |

# 安全注意事項

★為避免引起失火，電擊，燙傷等意外的發生，使用電器前請仔細閱讀以下重要事項：

## 1.1 注意事項

---

- 1.使用本產品前，請仔細閱讀說明書。
- 2.電烤箱在工作時或剛用完後，外表面溫度較高，切勿觸摸。
- 3.若有小孩在旁，須加倍小心使用本產品。切勿讓小孩單獨使用或將其置於小孩能觸及的地方。
- 4.嚴禁將電源線、插頭及電烤箱浸入水中或其他液體中，以防有觸電的危險。
- 5.勿將電源線懸掛在廚櫃、桌子的邊緣或高溫表面。
- 6.如果發現電源線、插頭損壞或電烤箱出現故障之後，請務必停止使用，並送至服務中心維修。
- 7.如果電源軟線損壞，為避免危險，請送至維修中心由專業人員替換。
- 8.切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線；不可在電源線上放重物或夾住電源線。
- 9.當電烤箱不使用時，應將插頭從插座內拔出，以免因絕緣老化而發生觸電或漏電危險。
- 10.應正確使用配套的電烤箱附件，避免人為不當操作而造成火災或傷害。
- 11.應將電烤箱放置在乾燥的環境中，不可以在室外使用本產品。
- 12.電烤箱使用過程中，機體左右及上下應與牆面保持至少10cm的距離空間，但機體後方應靠牆使用。
- 13.電烤箱使用時請放於平穩處，並切勿靠近易燃物品。
- 14.只能烤製食物，不得將大塊食物或金屬物品放入電烤箱中燒烤，以免產生火災或危險。

## 安全注意事項


- 15.不得將下列物品放入烤箱中燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃物品等等。
- 16.移動或檢修電烤箱時，應先拔掉電源線插頭，等電烤箱冷卻後再進行。
- 17.電烤箱運作時，必須小心移動烤盤或其他附件，避免因高溫油或高溫液體燙傷。
- 18.使用電烤箱時應避免被鋒利的邊緣劃傷。
- 19.電烤箱上不得放置任何物品，並切勿遮蓋電烤箱的散熱孔。
- 20.玻璃門上禁止放置任何物品。
- 21.電烤箱的發熱元件上，禁止直接放置烤盤或其他物品。
- 22.本產品僅適用於家庭使用，切勿將此電烤箱用於未指定之其他用途。
- 23.一切維修事項須由專業的維修人員進行。
- 24.本機不能於外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
- 25.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
26. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



警告：此標誌的意思是 “ 注意:熱表面”

# 主要零部件名稱

## 2.1 主機組件介紹




# 操作指南

首次使用電烤箱前，需注意：


- 1、仔細閱讀說明書
- 2、將烤箱內或包裝箱內的附件、配件全部取出
- 3、使用溫水清潔烤架和烤盤等配件，用浸過清潔劑的柔軟濕布擦拭烤箱內部，等待完全乾燥後再使用
- 4、烤箱周圍應該預留足夠的空間，保證烤箱表面到其他物品10 cm以上的空間距離，並且烤箱頂部不能放置任何物品
- 5、初次操作電烤箱前，應將溫度旋鈕調到最大（一般230刻度處），先預熱10 - 15分鐘除去電烤箱上可能留下的機械油；初次使用時有煙霧冒出屬正常現象。

## 3.1 使用說明

- 1、溫度控制旋鈕：可根據不同的食物，選擇不同的溫度。當順時針方向旋轉旋鈕時，聽到“嘀”一聲時表示溫控器接通，此時將溫度旋鈕旋轉至您想要的溫度，溫度可選擇範圍（90 ~ 230℃）。



- 2、火力控制旋鈕：此旋鈕可以選擇5個功能（發酵/關/上火/下火/上下火）當烤箱通電時“電源指示燈”點亮，可依需求旋轉至欲進行加熱的方式。



# 操作指南

- 3、時間控制旋鈕：按順時針方向旋轉時，可以設置烹調的時間，此時烤箱通電，電源指示燈將點亮。當聽到一聲清脆鈴聲，表示結束運行程式烤箱停止加熱。最多可設置60 分鐘。當烤食物所需時間少於10 分鐘時，首先把計時器旋過10分鐘再往迴旋到所需時間位置。  
欲使用發酵功能時，可搭配"常通"設定時間。  
**但此功能不會主動停止，需手動調整時間旋鈕"0"，才能停止加熱。**


4、電源指示燈：通電運作過程中，電源指示燈會亮起。

5、烤網、烤盤：用來放各種燒烤的食物。

6、烤盤取架：用來取烤盤和烤網。

注意：

- 1、如果使用單個烤網時，將其放在層架上使用。
- 2、形狀不規則的食物，如魚、雞肉等，為了能讓其各部分均勻受熱，可將較厚實部分放在烤網上烘烤。
- 3、會出汁或油的食物應放在烤盤中烘烤。



## 3.2 操作步驟

- 1.根據食物的高度，將烤網(盤)放置在內膽適當的層架上。
- 2.將配好料的食物置於烤網(盤)上。
- 3.使用溫度控制旋鈕選擇所需的溫度。
- 4.按功能選擇旋鈕順時針方向選擇加熱方式，可根據個人愛好選擇食物熟透程度。
- 5.根據食物的大小、厚薄及欲呈現的烘烤色澤效果，用時間控制旋鈕設定烘烤時間，操作請順時針調整時間。
- 6.烘烤完成後，將功能控制旋鈕轉到“關”；時間控制旋鈕轉到“0”。
- 7.使用取盤架或手套取出烤網(盤)及食物。

溫馨提示：

1.請勿使用以下盛裝容器:

- 塑膠或紙質等易燃物的容器
- 玻璃或陶瓷的盤子或蓋子

2.請勿讓油脂直接滴落到烤箱底部，烤製油脂含量較多的食物時，請將烤盤放於烤架上，屑盤放於內膽最下方。

3.烘烤時間因食物的溫度、大小不同應有所調整。

### 3.3 上火 本功能適合於烤魚肉、牛肉、蔬菜等。

---

1.將烤網(盤)置於內膽底層架或中層架上。

2.將配好料食物置於烤網或烤盤上。

3.使用溫度控制旋鈕選擇所需的溫度。

4.將功能控制旋鈕順時針方向設置到“上火”處，上面兩條發熱管將同時發熱。

5.插上電源後指示燈將點亮，使用時間控制旋鈕按順時針方向設定烘烤時間。

6.聽到“叮”的一聲，設定時間已完成。確保食物熟透後可用取盤架取出烤網(盤)。

### 3.4 下火 本功能適合於烤肉、烹煮、燉、燜各種湯等

---

1.將烤網或烤盤置於內膽底層架或中層架上。

2.將配好料食物置於烤網或烤盤上。

3.使用溫度控制旋鈕選擇所需的溫度。

4.將功能控制旋鈕順時針方向設置到“下火”處，接通電源後下兩條發熱管將同時工作。

5.插上電源後，使用時間控制旋鈕按順時針方向設定烘烤時間，電源指示燈將亮起

6.聽到“叮”的一聲，設定時間已完成。確保食物熟透後可用取盤架取出烤網(盤)。

## 3.5 上下火 本功能適合於烤製各類麵包、比薩、餅乾、肉排等

---

1. 將烤網置於內膽底層架或中層架上。
2. 將配好料食物置於烤網或烤盤上。
3. 使用溫度控制旋鈕選擇所需的溫度。
4. 將功能控制旋鈕順時針方向設置到“上下火”處，接通電源後上下四條發熱管將同時工作。
5. 插上電源後指示燈將亮起，使用時間控制旋鈕按順時針方向設定烘烤時間。
6. 聽到“叮”的一聲，設定時間已完成。確保食物熟透後可用取盤架取出烤盤(網)。

## 3.6 發酵 本功能適合麵包發酵

---

1. 將烤網或烤盤置於內膽底層架或中層架上。
2. 將配好料食物置於烤網或烤盤上。
3. 將功能控制旋鈕設置到“發酵”檔，接通電源後下兩條發熱管將同時工作。
4. 插上電源後，使用時間控制旋鈕按順時針方向設定烘烤時間，電源指示燈將點亮。(需長時間發酵可搭配“常通”設定時間，操作請詳閱3-1使用說明)
5. 聽到“叮”的一聲，設定時間已完成。確保食物發酵完成後可用取盤架取出烤盤(網)

## 4.1 烹飪指導

- 1、烹調時間因做菜所用的材料的溫度、品質、份量等不同而各有差異，參照食譜根據實際情況進行調整。
- 2、連續烹調時，因爐內開始溫度較高，烹調時間會比初次使用時的時間短。請根據食物的實況進行調整。
- 3、烤箱爐內加熱溫度過高時，內置溫控器會自動斷開，發熱管會不再加熱，待冷卻後便會繼續加熱，如果在中途將食物取出，會出現加熱不足的情況。

一般食物烘烤時間設定參考表

| 食材 | 預熱時間 | 加熱時間     | 建議溫度 |
|----|------|----------|------|
| 麵包 | 10分鐘 | 5-6 分鐘   | 180度 |
| 熱狗 | 10分鐘 | 10分鐘     | 200度 |
| 牛排 | 10分鐘 | 20-25 分鐘 | 230度 |
| 烤魚 | 10分鐘 | 20-25 分鐘 | 230度 |
| 披薩 | 10分鐘 | 10-15 分鐘 | 230度 |
| 烤雞 | 10分鐘 | 50-60 分鐘 | 230度 |

## 5.1 清潔及保養

---

- 1、在清潔電烤箱前應首先拔掉電源插頭，待烤箱完全冷卻後方可進行清潔
- 2、電烤箱內外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨。
- 3、不得使用硬的刷子和物品洗刷，以免損壞電烤箱內表面及烤盤、烤網的保護層。
- 4、不得使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性清潔劑進行清潔。
- 5、使用電烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾後再插上電源。
- 6、請不要用力擦拭發熱管，避免造成發熱管斷裂。
- 7、嚴禁將電烤箱浸入水或任何液體中。

# 技術參數

## 6.1 主機規格參數

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 產 品 名 稱 | 電烤箱                   |
| 額 定 電 壓 | AC 110 V              |
| 額 定 頻 率 | 60 Hz                 |
| 消 耗 功 率 | 1300 W                |
| 機 體 尺 寸 | 428 x 321.5 x 277.9mm |
| 內 腔 尺 寸 | 300 x 261 x 233mm     |
| 機 體 重 量 | 淨重5Kg；毛重6.8Kg         |
| 機 體 容 量 | 20L                   |
| 產 地     | 中國                    |

**Memo**